ACCU-CHEK® FastClix

Roche

1 klik is genoeg!

CLIX MOTION

1 klik om aan te spannen en te prikken





Weergave van het aantal resterende lancetten

Hendeltje om van lancet te wisselen

6 lancetten in een lancettenhouder

11 prikdieptes voor alle huidtypes

ACCU-CHEK®

Plaats een lancettenhouder.



Verwijder het beschermkapje.



Plaats een lancettenhouder.



Plaats het beschermkapje terug.

Een druppeltje bloed bekomen.



Kies de aangepaste prikdiepte.



Aanspannen en prikken met slechts 1 klik.



Duw het hendeltje één keer van voor naar achter.



Nieuwe lancettenhouder



Gebruikte lancettenhouder

Gebruik alle 6 lancetten alvorens de lancettenhouder te verwijderen. Eens verwijderd, kan de lancetten-houder niet meer terug worden ingebracht om hygiënische redenen.

www.accu-chek.be

0800 93 626

www.facebook.com/accuchekbe

www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK en FASTCLIX zijn handelsmerken van Roche. © 2017 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
B-1800 VILVOORDE

PM&CG 03/2017